

PROCÉDURE RAPIDE DU FONCTIONNEMENT

ProNote 100

- Compte jusqu'à 1 500 billets par minute avec une capacité d'insertion de 300 billets (insertion sur le dessus).
- Compte quatre (4) différentes devises de billets : Canadienne (CND), Américaine (USD), Européenne (EUR) et Royaume-Uni (GBP).
- Vérification et détection des billets froissés, déchirés, falsifiés, etc., avec une capacité d'insertion de 200 billets (insertion au-dessous). Il suffit de retirer les billets du récepteur.
- Validation **des paramètres** de sécurité.
- Solde « multi-valeurs » permettant d'obtenir un solde de caisse plus rapidement.



- 1- Allumer l'interrupteur à l'arrière de l'appareil.
- 2- La touche « MODE » vous indique :
 - a. le nombre ainsi que la valeur des billets en utilisant l'option « value balancing ».
 - b. le nombre de billets comptés en utilisant la fonction « piece mode ».
- 3- La touche « CURRENCY » représente la devise que vous devez sélectionner au bas de l'écran : Canadienne (CAD), Américaine (USD), Européenne (EUR) ou Royaume-Uni (GBP).
- 4- La touche « FUNCTION » contient des fonctions pré-programmées. Seuls les techniciens de MBO Systems peuvent y accéder.
- 5- La touche « ADD » « Addition counting » est utilisée pour que tous les billets s'additionnent lorsque vous insérez un nouveau lot de billets. Si la fonction n'est pas sélectionnée, vous obtiendrez un total à chaque lot de billets que vous insérez.
- 6- La touche « DETAIL » est en fonction lorsque la touche « MODE » a été activée et que l'option "value balancing" a été sélectionnée. Vous verrez ainsi les détails des comptes obtenus.
 - a. Appuyez sur le bouton « CLEAR » pour effacer toutes les données précédentes.
 - b. Appuyez sur le bouton « START » et, au bas de l'écran, sélectionner la valeur des billets que vous désirez compter tels que les billets de cinq dollars (5,00\$), dix dollars (10,00 \$), vingt dollars (20,00 \$), cinquante dollars (50,00 \$) ou cent dollars (100,00 \$).
- 7- La touche « BATCH » est utilisée afin de vous donner des lots de billets de banque pré-programmés en usine, soit les billets de cent dollars (100,00 \$), cinquante dollars (50,00 \$) vingt dollars (20,00 \$), dix dollars (10,00 \$) ou cinq dollars (5,00\$).
- 8- La touche « +1 / +10 » est utilisée pour vous aider à choisir le nombre exact de billets à compter.
 - a. Si vous appuyez et relâchez la touche rapidement, les unités +1 s'additionneront à l'écran.
 - b. Si vous appuyez sur la touche plus longtemps, les unités +10 s'additionneront à l'écran.

PROCÉDURE RAPIDE DU FONCTIONNEMENT

ProNote 100

- 9- La touche « SPEED » est utilisée pour sélectionner la vitesse que vos billets de banque seront comptés par minute :
- a. 800 : « LOW »
 - b. 1200 : « MIDDLE »
 - c. 1500 : « HIGH »
- ⇒ Pour une meilleure véracité lorsque les billets sont froissés ou déchirés, nous vous suggérons de sélectionner la vitesse « Middle ».

Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter notre site : www.mbosystems.com

Votre code client **VIP MBO Systems** vous permettra d'accéder à nos vidéos sur le fonctionnement visuel de la **ProNote100**, dont vous êtes détenteur.